

FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER UTILIZZAZIONE IN AUTOMOBILE/NAST FÖR BILKAR/ALLEN VOOR GEBRUK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЕ/УЗНАЧА ТЬКАКО В САМОХОДЗІЕ/ΣΑΧΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ



## MP3 CD Receiver CDE-120R / CDE-120RM / CDE-120RR



- OWNER'S MANUAL  
Please read before using this product.
- BEDIENUNGSANLEITUNG  
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.
- MODE D'EMPLOI  
Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN  
Léalo antes de utilizar este producto.
- ISTRUZIONI PER L'USO  
Si prega di leggere prima di utilizzare il prodotto.
- ANVÄNDARHÄNDBOK  
Innan du använder produktens funktioner för du läsa igenom denna användarhandledning.
- GEbruIKERShANdLEIDING  
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit product te gebruiken.
- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Прочтите настоящее руководство перед началом использования оборудования.
- INSTRUKCJA OBSŁUGI  
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ  
Παρακαλούμε διαβάστε το πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ALPINE ELECTRONICS GmbH Wittorf-Wegertel (Strasse 13) 80607 München, Germany Phone 089-32-62 640	ALPINE ITALIA S.p.A. Via C. Colombo 8, 20090 Trezzano S/N (Milano) Italy Phone 02-64871
ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD. ALPINE House Falconwood Highway, Crawley GU24 0RT, U.K. Phone 01793-33 3763	ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A. P.O. Box 10000, 28100 Madrid, Spain Phone 91-4533088
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L. RC21 P.O. Box 8 938 101 280 86, Rue de la Belle Étoile, 21, Paris Nord II, B.P. 50016, 93645 Rosny-Paris Cedex de France Phone 01 48009889	ALPINE ELECTRONICS (BELGIUM) GMBH Leveringensweg 110/108 1930 Zaventem, Belgium Phone 02 723 1115

## Istruzioni per l'uso

### AVVERTENZA

#### AVVERTENZA

Questo simbolo indica istruzioni importanti. L'inosservanza di tali norme potrebbe causare ferite gravi o anche mortali.

NON EFFETTUARE ALCUNA OPERAZIONE CHE POSSA DISTOGLIERE L'ATTENZIONE DALLA GUIDA DEL VEICOLO.

Qualsiasi operazione che necessita di attenzione prolungata deve essere effettuata solo dopo il completo arresto del veicolo. Arrestare sempre il veicolo in un luogo sicuro prima di effettuare queste operazioni. In caso contrario si potrebbero causare incidenti.

TENERE IL VOLUME AD UN LIVELLO CHE PERMETTA DI UOIRE I RUMORI ESTERNI DURANTE LA GUIDA.

Un volume troppo elevato, in grado di coprire suoni quali le sirene dei mezzi di soccorso o segnali stradali di attenzione (ad esempio, passaggi a livello, ecc.), può essere pericoloso e provocare incidenti. INOLTRE, L'ASCOLTO DELLA RADIO AD ALTO VOLUME IN AUTO PUÒ PROVOCARE DANNI ALL'UDITO.

DURANTE LA GUIDA EVITARE DI GUARDARE A LUNGO IL MONITOR.  
Ciò potrebbe distogliere l'attenzione del conducente dalla guida e causare incidenti.

NON SMONTARE O MODIFICARE.  
Tali interventi potrebbero causare incidenti, incendi o scosse elettriche.

UTILIZZARE SOLO IN VEICOLI CON MASSA NEGATIVA A 12 VOLT.  
(Se non ci si sa certi, controllare con il proprio rivenditore.) Diversamente si potrebbero causare incidenti o altri danni.

CONSERVARE LE PARTI DI PICCOLE DIMENSIONI, QUALI LE BATTERIE, FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.  
Se ingerite potrebbero causare gravi lesioni. In caso di ingerimento, consultare immediatamente un medico.

USARE FUSIBILI DI RICAMBIO DELL'AMPERAGGIO CORRETTO.

Altrimenti potrebbero derivare incidenti o scosse elettriche.

Note

- Per la preselezione delle stazioni RDS, consultare la sezione sull'uso della radio. Le stazioni RDS possono essere preselezionate solo nelle bande F1, F3 e F5.

### Impostazione di AF (frequenze alternative)

- Tenere premuto **SOUND/RDS** per almeno 2 secondi per attivare il modo **SETUP**.
- Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare il modo **AF**, quindi premere **Rotary encoder**.
- Ruotare il **Rotary encoder** per attivare o disattivare la funzione.
- Tenere premuto **SOUND/RDS** per almeno 2 secondi per tornare al modo **normale**.

Note

- Se non si desidera ascoltare il notiziario sul traffico in fase di ricezione, premere leggermente il tasto **BAND/II** (il tasto per saltare il notiziario). Il modo **TA** rimane attivo per ricevere il notiziario successivo.
- Se si cambia il livello del volume durante la ricezione di informazioni come notiziari sul traffico o nomi delle stazioni, nonché di rinterrogazione automatica di un'emittente più forte che trasmette lo stesso programma.

### Ricezione di stazioni RDS regionali (locali)

- Tenere premuto **SOUND/RDS** per almeno 2 secondi per attivare il modo **SETUP**.
- Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare il modo **REGIONAL**, quindi premere **Rotary encoder**.
- Ruotare il **Rotary encoder** per attivare o disattivare la funzione. Nel modo **OFF**, l'unità continua a ricevere automaticamente la relativa stazione RDS locale.
- Tenere premuto **SOUND/RDS** per almeno 2 secondi per tornare al modo **normale**.

Note

- Per tornare al modo **normale**, premere **VIEW**.
- Se entro 60 secondi non viene effettuata alcuna operazione, l'unità passa automaticamente al modo **normale**.

### Impostazione PI SEEK


- Tenere premuto **SOUND/RDS** per almeno 2 secondi per attivare il modo **SETUP**.
- Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare il modo **PI SEEK**, quindi premere **Rotary encoder**.
- Ruotare il **Rotary encoder** per attivare o disattivare la funzione.
- Tenere premuto **SOUND/RDS** per almeno 2 secondi per tornare al modo **normale**.

Note

- Per tornare al modo **normale**, premere **VIEW**.
- Se entro 60 secondi non viene effettuata alcuna operazione, l'unità passa automaticamente al modo **normale**.

Non tentare mai le seguenti operazioni:

- Non afferrare o estrarre il disco mentre viene trascinato all'interno del lettore dal meccanismo di caricamento automatico.
- Non tentare di inserire il disco nell'unità quando quest'ultima è spenta.



#### Inserimento dei dischi

Il lettore può riprodurre un solo disco alla volta. Non tentare di inserire più di un disco.  
Verificare che il lato dell'etichetta sia rivolto verso l'alto quando si inserisce il disco. La riproduzione di un disco durante la guida su strade accidentate può causare salti del suono ma questo non causa graffi sul disco né danni al lettore.

#### Dischi nuovi

Per evitare che il CD si inceppi, lo schermo LCD visualizza un errore in caso di errato inserimento di un disco o di inserimento di un disco con superficie irregolare. In caso di esplosione di un disco subito dopo il caricamento, controllarne i bordi interno ed esterno del disco passandovi un dito. Se si avvertono problerame, o irregolarità, queste potrebbero essere la causa dell'errore.

Il possibile riprodotto solo CD-R (CD registrabili) CD-RW (CD riscrivibili) registrati esclusivamente su dispositivi audio (finalizzatore).

Se necessario, finalizzare il CD-R/CD-RW, quindi tentare nuovamente di riprodurlo.

Supporti riproducibili  
Utilizzare esclusivamente compact disc sulla cui etichetta siano riportati i loghi riportati di seguito.

Utilizzare solo memorie USB certificate. Tenere presente che anche le memorie USB certificate potrebbero non funzionare correttamente a seconda del tipo e dello stato.

Il funzionamento della memoria USB non è garantito. Utilizzare la memoria USB in conformità alle condizioni del contratto.

È possibile che le funzioni di riproduzione e visualizzazione dell'unità non vengano controllate a seconda delle impostazioni del tipo di memoria USB, dello stato della memoria o del software di codifica.

Non è possibile riprodurre file protetti da copia (protezione del copyright).

La riproduzione dei dati contenuti nella memoria USB potrebbe avvenire con un certo ritardo. Se la memoria USB contiene un file di tipo non audio, il tempo necessario per la riproduzione o ricerca del file potrebbe essere piuttosto lungo.

L'unità è in grado di riprodurre i file con estensione "mp3". Non aggiungere tali estensioni a file che non contengono dati audio.

I dati son di tipo audio non vengono riconosciuti. La riproduzione che genererebbe contenuti digitali che possono danneggiare i diffusori e/o gli amplificatori.

Si consiglia di eseguire il backup dei dati importanti su un PC, non rimuovere il dispositivo USB durante la riproduzione.

Per evitare possibili danni alla memoria, impostare SOURCE su riproduzione diversa da USB, quindi rimuovere il dispositivo USB.

L'eventuale riproduzione di dischi contenuti dai ROM diversi da file audio non produrrà alcun suono.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.


Posizione di montaggio

Assicurarsi che l'unità non sia installata in posizioni esposte a:

- Luce solare diretta e calore
- Elevata umidità e pioggia
- Eccessiva polvere
- Vibrazioni eccessive

#### Uso corretto

Non lasciare cadere i dischi. Tenere il disco dai bordi in modo tale da non lasciare impronte sulla superficie. Non applicare nastro adesivo, carta o etichette adesive sul disco, né servizi sopra.



#### Pulizia dei dischi

In caso d'uso di compact disc di tipo diverso, non si garantisce il corretto funzionamento.

Il possibile riprodotto solo CD-R (CD registrabili) CD-RW (CD riscrivibili) registrati esclusivamente su dispositivi audio (finalizzatore).

Se necessario, finalizzare il CD-R/CD-RW, quindi tentare nuovamente di riprodurlo.

#### Accessori per dischi

In commercio sono reperibili vari accessori per la protezione della superficie del disco. Per le macchine più recenti, inumidire il panno con acqua. Qualsiasi altro prodotto potrebbe dissolvere la vernice o danneggiare la plastica.

#### Dischi di forma irregolare

Su questa unità, impiegare solo dischi rotondi e non usare mai dischi di forma speciale.

L'uso di dischi di forma speciale può danneggiare il meccanismo.

Disco nuovo

Disco danneggiato

Non tentare di riprodurre dischi incrinati, deformati o danneggiati. La riproduzione di un disco in cattive condizioni può danneggiare severamente il meccanismo di riproduzione.

Manutenzione

In caso di problemi, non tentare di riparare l'unità personalmente. Ripararla al proprio rivenditore. Alpine o al più vicino centro assistenza Alpine per la riparazione.

Uso corretto dei compact disc (CD/CD-R/CD-RW)

- Non toccare la superficie.
- Non coprire il disco alla luce solare diretta.
- Non applicare adesivi e etichette.
- Elevata umidità e pioggia
- Eccessiva polvere
- Verificare che non vi siano protuberanze sulla circonferenza del disco.

Non utilizzare accessori per dischi riportati in commercio.

Non lasciare il disco nella vettura o nell'unità per lunghi periodi di tempo. Non esporre il disco alla luce solare diretta. Il calore e l'umidità possono danneggiare irrimediabilmente il CD.

Per i clienti che utilizzano il CD-R/CD-RW

Se non è possibile riprodurre un CD-R/CD-RW, accertarsi che l'ultima sessione di registrazione sia stata chiusa (finalizzatore).

Se necessario, finalizzare il CD-R/CD-RW, quindi tentare nuovamente di riprodurlo.

Supporti riproducibili  
Utilizzare esclusivamente compact disc sulla cui etichetta siano riportati i loghi riportati di seguito.

Utilizzare solo memorie USB certificate. Tenere presente che anche le memorie USB certificate potrebbero non funzionare correttamente a seconda del tipo e dello stato.

Il funzionamento della memoria USB non è garantito. Utilizzare la memoria USB in conformità alle condizioni del contratto.

È possibile che le funzioni di riproduzione e visualizzazione dell'unità non vengano controllate a seconda delle impostazioni del tipo di memoria USB, dello stato della memoria o del software di codifica.

Non è possibile riprodurre file protetti da copia (protezione del copyright).

La riproduzione dei dati contenuti nella memoria USB potrebbe avvenire con un certo ritardo. Se la memoria USB contiene un file di tipo non audio, il tempo necessario per la riproduzione o ricerca del file potrebbe essere piuttosto lungo.

L'unità è in grado di riprodurre i file con estensione "mp3". Non aggiungere tali estensioni a file che non contengono dati audio.

I dati son di tipo audio non vengono riconosciuti. La riproduzione che genererebbe contenuti digitali che possono danneggiare i diffusori e/o gli amplificatori.

Si consiglia di eseguire il backup dei dati importanti su un PC, non rimuovere il dispositivo USB durante la riproduzione.

Per evitare possibili danni alla memoria, impostare SOURCE su riproduzione diversa da USB, quindi rimuovere il dispositivo USB.

L'eventuale riproduzione di dischi contenuti dai ROM diversi da file audio non produrrà alcun suono.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

### ATTENZIONE

Alpine non si assume responsabilità per l'eventuale perdita di dati e problemi analoghi, nemmeno questi previsti durante l'uso del prodotto.

#### Trattamento della memoria USB

Tenere presente i punti seguenti per evitare malfunzionamenti o danni.

Leggere attentamente il manuale di istruzioni della memoria USB.

Non toccare i terminali con le mani o oggetti metallici. Non sottoporre la memoria USB ad urti di forte intensità. Non poggiare la memoria, né lasciarla cadere, smontarla, modificarla o immergerla in acqua.

Evitare di usarla o conservarla nei seguenti luoghi:  
Nella vettura esposta alla luce diretta del sole o ad elevate temperature.

In qualsiasi luogo interessato esposto a elevata umidità o sostanze corrosive.

Posizionare la memoria USB in un punto che non ostacoli le normali operazioni del conducente.

La memoria USB potrebbe non funzionare correttamente alle alte o basse temperature.

La memoria Flash USB supporta solo 4 GB per partizione. L'unità riconosce una sola partizione.

Utilizzare solo memorie USB certificate. Tenere presente che anche le memorie USB certificate potrebbero non funzionare correttamente a seconda del tipo e dello stato.

Il funzionamento della memoria USB non è garantito. Utilizzare la memoria USB in conformità alle condizioni del contratto.

È possibile che le funzioni di riproduzione e visualizzazione dell'unità non vengano controllate a seconda delle impostazioni del tipo di memoria USB, dello stato della memoria o del software di codifica.

Non è possibile riprodurre file protetti da copia (protezione del copyright).

La riproduzione dei dati contenuti nella memoria USB potrebbe avvenire con un certo ritardo. Se la memoria USB contiene un file di tipo non audio, il tempo necessario per la riproduzione o ricerca del file potrebbe essere piuttosto lungo.

L'unità è in grado di riprodurre i file con estensione "mp3". Non aggiungere tali estensioni a file che non contengono dati audio.

I dati son di tipo audio non vengono riconosciuti. La riproduzione che genererebbe contenuti digitali che possono danneggiare i diffusori e/o gli amplificatori.

Si consiglia di eseguire il backup dei dati importanti su un PC, non rimuovere il dispositivo USB durante la riproduzione.

Per evitare possibili danni alla memoria, impostare SOURCE su riproduzione diversa da USB, quindi rimuovere il dispositivo USB.

L'eventuale riproduzione di dischi contenuti dai ROM diversi da file audio non produrrà alcun suono.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB


- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'uso di altri prodotti USB non si garantisce il corretto funzionamento. Gli hub USB non sono supportati.
- Non collegare memorie USB di larghezza superiore a 20 mm.
- Evitare inoltre di collegare contemporaneamente la memoria USB e l'ingresso Audio frontale.
- A seconda dei dispositivi di memoria USB collegati, è possibile che l'unità non funzioni o che alcune funzioni non siano disponibili.
- Se questa unità è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo del brano e così via, tuttavia i caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Protezione del terminale di collegamento USB

- Al terminale di collegamento USB di questa unità è possibile collegare solamente una memoria USB. In caso d'



## Impostazione del suono



### Regolazione di livello dei bassi/ livello degli acuti/bilanciamento (tra i canali sinistro e destro)/fader (tra i diffusori anteriore e posteriore)

#### 1 Premere ripetutamente Rotary encoder (AUDIO) per selezionare il modo desiderato.

Ad ogni pressione, il modo cambia nel seguente ordine:  
BASS → TREBLE → BALANCE → FADER → Ritorno al modo normale.

Bassi da -12 a +12dB  
Alti da -12 a +12dB  
Bilanciamento L/R -15 +15  
Fader: R15 -F15

Se non vengono eseguite operazioni entro 5 secondi dopo la selezione del mod. B.S.S. TREBLE, BALANCE o FADER, l'unità ritorna automaticamente al modo normale.

#### 2 Ruotare il Rotary encoder fino ad ottenere il volume desiderato in ciascun modo.


## Impostazioni preselezionate equalizzatore (EQ di fabbrica)

6 impostazioni tipiche dell'equalizzatore sono definite in fabbrica per diversi tipi di materiale musicale sorgente.

Premere ripetutamente **SOUND** finché non viene visualizzato il tipo di equalizzatore di fabbrica desiderato.  
Ad ogni accensione del tasto, il modo equalizzatore visualizza la caratteristica selezionata dell'equalizzatore.

FLAT(OFF) → ROCK → POP → JAZZ → VOCAL → CLUB → FLAT(OFF)

## Altre funzioni



### Visualizzazione di testo

Le informazioni di testo, quali il titolo del disco e del brano, verranno visualizzate se si riproduce un CD compatibile con testo. Durante la riproduzione di file MP3, è inoltre possibile visualizzare il nome della cartella, il nome del file, il tag, ecc.

Premere **VIEW**.  
I dati visualizzati sul display cambiano ad ogni pressione del tasto.

- Per far scorrere il testo, premere 3(CROLL).

Display nel modo Radio:

Se si preme il tasto PS (nome servizio programma) PS (nome servizio programma)<sup>1</sup> → TESTO RADIO → PS (nome servizio programma)

Se non si preme il tasto PS (nome servizio programma) FREQUENZA → TESTO RADIO → FREQUENZA

Display nel modo CD:  
N. BRANTEMPO TRASCRISO → TESTO (TITOLO DISCO)<sup>2</sup> → TESTO (TITOLO ALBUM)<sup>3</sup> → TESTO (TITOLO BRANCO)<sup>4</sup> → N. BRANTEMPO TRASCRISO

Display nel modo MP3:

N. CARTELLA, FILE → TEMPO TRASCRISO → NOME CARTELLA → NOME FILE → TITOLO ALBUM<sup>4</sup> → TITOLO BRANCO<sup>5</sup> NOME ARTISTA<sup>6</sup> → N. CARTELLA, FILE

<sup>1</sup> Tenendo premuto **VIEW** per almeno 2 secondi nel modo PS, la frequenza verrà visualizzata per 5 secondi.

<sup>2</sup> Visualizzato durante la riproduzione di un disco con testo CD.

<sup>3</sup> Tag ID3

Se su file MP3 contiene informazioni sui tag ID3, queste informazioni vengono visualizzate (ad esempio titolo del brano, nome dell'artista e titolo dell'album). Tutti gli altri dati dei tag vengono ignorati.

### Informazioni sulla funzione "Testo"

Testo:  
I CD compatibili con la funzione "Testo" contengono informazioni di testo, quali ad esempio il titolo del disco e il nome del brano. Tali informazioni sono indicate genericamente con il termine "testo".

- Alcuni caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente con questa unità, ciò dipende dal tipo di carattere utilizzato.
- Se le informazioni di testo desiderate non possono essere visualizzate con questa unità, viene visualizzata l'indicazione "NO TEXT".
- Le informazioni di testo o relative ai tag potrebbero essere visualizzate in modo non corretto, o secondo del sistema.

## Utilizzo del terminale di ingresso AUX frontale


Collegare un lettore portatile o altri dispositivi utilizzando semplicemente l'ingresso previsto sul pannello anteriore. A tale scopo è necessario un cavo adattatore opzionale (da RCA standard a mini-prese a 3,5 da o a 3,5 da mini-phon a 3,5).

Premere **SOURCE/** e selezionare il modo **AUX** per ascoltare il suono emesso dal dispositivo portatile.

RADIO → CD<sup>1</sup> → USB<sup>2</sup> → AUX → RADIO

<sup>1</sup> Visualizzato soltanto quando è stato inserito un disco.

<sup>2</sup> Visualizzato soltanto quando è collegata una memoria USB.



Cavo per adattatore opzionale (prese pin RCA (rosso, bianco) mini-prese a 3,5 da o (mini-prese a 3,5 da))

Se si collega una memoria USB contenente file MP3, sarà possibile riprodurli sull'unità.

1 Premere **SOURCE/** per passare al modo **USB AUDIO**.  
La modalità cambia ad ogni pressione del tasto.  
RADIO → CD<sup>1</sup> → USB<sup>2</sup> → AUX → RADIO

<sup>1</sup> Visualizzato soltanto quando è stato inserito un disco.

<sup>2</sup> Visualizzato soltanto quando è collegata una memoria USB.

Display nel modo MP3:

N. CARTELLA, FILE → TEMPO TRASCRISO → NOME CARTELLA → NOME FILE → TITOLO ALBUM<sup>4</sup> → TITOLO BRANCO<sup>5</sup> NOME ARTISTA<sup>6</sup> → N. CARTELLA, FILE

<sup>1</sup> Tenendo premuto **VIEW** per almeno 2 secondi nel modo PS, la frequenza verrà visualizzata per 5 secondi.

<sup>2</sup> Visualizzato durante la riproduzione di un disco con testo CD.

<sup>3</sup> Tag ID3


Se su file MP3 contiene informazioni sui tag ID3, queste informazioni vengono visualizzate (ad esempio titolo del brano, nome dell'artista e titolo dell'album). Tutti gli altri dati dei tag vengono ignorati.

### Informazioni sulla funzione "Testo"

Testo:  
I CD compatibili con la funzione "Testo" contengono informazioni di testo, quali ad esempio il titolo del disco e il nome del brano. Tali informazioni sono indicate genericamente con il termine "testo".

- Alcuni caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente con questa unità, ciò dipende dal tipo di carattere utilizzato.
- Se le informazioni di testo desiderate non possono essere visualizzate con questa unità, viene visualizzata l'indicazione "NO TEXT".
- Le informazioni di testo o relative ai tag potrebbero essere visualizzate in modo non corretto, o secondo del sistema.

## Memoria USB (opzionale)



### Controllo della memoria USB (opzionale)

A questa unità è possibile collegare un dispositivo di memoria USB.

Con la memoria USB collegata, la riproduzione dei file sul dispositivo è controllata da questa unità.

- I comandi su questa unità per il funzionamento della memoria USB sono abilitati soltanto quando è collegata una memoria USB.

Rimozione della memoria USB

1 Estrarre con cautela la memoria USB dal terminale di collegamento USB.

2 Chiudere il coperchio del terminale di collegamento USB.

Selezionare una sorgente diversa dalla memoria USB (e quindi rimuovere la memoria). Se la memoria USB viene rimossa nel modo memoria USB, i dati potrebbero venire danneggiati.

Rimuovere la memoria USB, estruendola la guida.

In caso di mancata emissione del suono o se la memoria USB non viene riconosciuta, anche se è collegata, rimuoverla una volta e ricollegarla.

Una volta rimossa la memoria USB, chiudere il coperchio del terminale di collegamento USB per evitare infiltrazioni di polvere o corpi estranei che potrebbero compromettere il regolare funzionamento.

Se si collega una memoria USB contenente file MP3, sarà possibile riprodurli sull'unità.

1 Premere **SOURCE/** per passare al modo **USB AUDIO**.  
La modalità cambia ad ogni pressione del tasto.  
RADIO → CD<sup>1</sup> → USB<sup>2</sup> → AUX → RADIO

<sup>1</sup> Visualizzato soltanto quando è stato inserito un disco.

<sup>2</sup> Visualizzato soltanto quando è collegata una memoria USB.

Display nel modo MP3:

N. CARTELLA, FILE → TEMPO TRASCRISO → NOME CARTELLA → NOME FILE → TITOLO ALBUM<sup>4</sup> → TITOLO BRANCO<sup>5</sup> NOME ARTISTA<sup>6</sup> → N. CARTELLA, FILE

<sup>1</sup> Tenendo premuto **VIEW** per almeno 2 secondi nel modo PS, la frequenza verrà visualizzata per 5 secondi.

<sup>2</sup> Visualizzato durante la riproduzione di un disco con testo CD.

<sup>3</sup> Tag ID3

Se su file MP3 contiene informazioni sui tag ID3, queste informazioni vengono visualizzate (ad esempio titolo del brano, nome dell'artista e titolo dell'album). Tutti gli altri dati dei tag vengono ignorati.

Se si collega una memoria USB contenente file MP3, sarà possibile riprodurli sull'unità.

1 Premere **SOURCE/** per passare al modo **USB AUDIO**.  
La modalità cambia ad ogni pressione del tasto.  
RADIO → CD<sup>1</sup> → USB<sup>2</sup> → AUX → RADIO

<sup>1</sup> Visualizzato soltanto quando è stato inserito un disco.

<sup>2</sup> Visualizzato soltanto quando è collegata una memoria USB.

Display nel modo MP3:

N. CARTELLA, FILE → TEMPO TRASCRISO → NOME CARTELLA → NOME FILE → TITOLO ALBUM<sup>4</sup> → TITOLO BRANCO<sup>5</sup> NOME ARTISTA<sup>6</sup> → N. CARTELLA, FILE

<sup>1</sup> Tenendo premuto **VIEW** per almeno 2 secondi nel modo PS, la frequenza verrà visualizzata per 5 secondi.

<sup>2</sup> Visualizzato durante la riproduzione di un disco con testo CD.

<sup>3</sup> Tag ID3

Se su file MP3 contiene informazioni sui tag ID3, queste informazioni vengono visualizzate (ad esempio titolo del brano, nome dell'artista e titolo dell'album). Tutti gli altri dati dei tag vengono ignorati.

Se si collega una memoria USB contenente file MP3, sarà possibile riprodurli sull'unità.

1 Premere **SOURCE/** per passare al modo **USB AUDIO**.  
La modalità cambia ad ogni pressione del tasto.  
RADIO → CD<sup>1</sup> → USB<sup>2</sup> → AUX → RADIO

<sup>1</sup> Visualizzato soltanto quando è stato inserito un disco.

<sup>2</sup> Visualizzato soltanto quando è collegata una memoria USB.

Display nel modo MP3:

N. CARTELLA, FILE → TEMPO TRASCRISO → NOME CARTELLA → NOME FILE → TITOLO ALBUM<sup>4</sup> → TITOLO BRANCO<sup>5</sup> NOME ARTISTA<sup>6</sup> → N. CARTELLA, FILE

<sup>1</sup> Tenendo premuto **VIEW** per almeno 2 secondi nel modo PS, la frequenza verrà visualizzata per 5 secondi.

<sup>2</sup> Visualizzato durante la riproduzione di un disco con testo CD.

<sup>3</sup> Tag ID3

Se su file MP3 contiene informazioni sui tag ID3, queste informazioni vengono visualizzate (ad esempio titolo del brano, nome dell'artista e titolo dell'album). Tutti gli altri dati dei tag vengono ignorati.

Se si collega una memoria USB contenente file MP3, sarà possibile riprodurli sull'unità.

1 Premere **SOURCE/** per passare al modo **USB AUDIO**.  
La modalità cambia ad ogni pressione del tasto.  
RADIO → CD<sup>1</sup> → USB<sup>2</sup> → AUX → RADIO

<sup>1</sup> Visualizzato soltanto quando è stato inserito un disco.

<sup>2</sup> Visualizzato soltanto quando è collegata una memoria USB.

Display nel modo MP3:

N. CARTELLA, FILE → TEMPO TRASCRISO → NOME CARTELLA → NOME FILE → TITOLO ALBUM<sup>4</sup> → TITOLO BRANCO<sup>5</sup> NOME ARTISTA<sup>6</sup> → N. CARTELLA, FILE

<sup>1</sup> Tenendo premuto **VIEW** per almeno 2 secondi nel modo PS, la frequenza verrà visualizzata per 5 secondi.

<sup>2</sup> Visualizzato durante la riproduzione di un disco con testo CD.

<sup>3</sup> Tag ID3

Se su file MP3 contiene informazioni sui tag ID3, queste informazioni vengono visualizzate (ad esempio titolo del brano, nome dell'artista e titolo dell'album). Tutti gli altri dati dei tag vengono ignorati.

Se si collega una memoria USB contenente file MP3, sarà possibile riprodurli sull'unità.

1 Premere **SOURCE/** per passare al modo **USB AUDIO**.  
La modalità cambia ad ogni pressione del tasto.  
RADIO → CD<sup>1</sup> → USB<sup>2</sup> → AUX → RADIO

<sup>1</sup> Visualizzato soltanto quando è stato inserito un disco.

<sup>2</sup> Visualizzato soltanto quando è collegata una memoria USB.

Display nel modo MP3:

N. CARTELLA, FILE → TEMPO TRASCRISO → NOME CARTELLA → NOME FILE → TITOLO ALBUM<sup>4</sup> → TITOLO BRANCO<sup>5</sup> NOME ARTISTA<sup>6</sup> → N. CARTELLA, FILE

<sup>1</sup> Tenendo premuto **VIEW** per almeno 2 secondi nel modo PS, la frequenza verrà visualizzata per 5 secondi.

<sup>2</sup> Visualizzato durante la riproduzione di un disco con testo CD.

<sup>3</sup> Tag ID3

Se su file MP3 contiene informazioni sui tag ID3, queste informazioni vengono visualizzate (ad esempio titolo del brano, nome dell'artista e titolo dell'album). Tutti gli altri dati dei tag vengono ignorati.

Se si collega una memoria USB contenente file MP3, sarà possibile riprodurli sull'unità.

1 Premere **SOURCE/** per passare al modo **USB AUDIO**.  
La modalità cambia ad ogni pressione del tasto.  
RADIO → CD<sup>1</sup> → USB<sup>2</sup> → AUX → RADIO

<sup>1</sup> Visualizzato soltanto quando è stato inserito un disco.

<sup>2</sup> Visualizzato soltanto quando è collegata una memoria USB.

Display nel modo MP3:

N. CARTELLA, FILE → TEMPO TRASCRISO → NOME CARTELLA → NOME FILE → TITOLO ALBUM<sup>4</sup> → TITOLO BRANCO<sup>5</sup> NOME ARTISTA<sup>6</sup> → N. CARTELLA, FILE

<sup>1</sup> Tenendo premuto **VIEW** per almeno 2 secondi nel modo PS, la frequenza verrà visualizzata per 5 secondi.

<sup>2</sup> Visualizzato durante la riproduzione di un disco con testo CD.

<sup>3</sup> Tag ID3

Se su file MP3 contiene informazioni sui tag ID3, queste informazioni vengono visualizzate (ad esempio titolo del brano, nome dell'artista e titolo dell'album). Tutti gli altri dati dei tag vengono ignorati.

Se si collega una memoria USB contenente file MP3, sarà possibile riprodurli sull'unità.

1 Premere **SOURCE/** per passare al modo **USB AUDIO**.  
La modalità cambia ad ogni pressione del tasto.  
RADIO → CD<sup>1</sup> → USB<sup>2</sup> → AUX → RADIO

<sup>1</sup> Visualizzato soltanto quando è stato inserito un disco.

<sup>2</sup> Visualizzato soltanto quando è collegata una memoria USB.

Display nel modo MP3:

N. CARTELLA, FILE → TEMPO TRASCRISO → NOME CARTELLA → NOME FILE → TITOLO ALBUM<sup>4</sup> → TITOLO BRANCO<sup>5</sup> NOME ARTISTA<sup>6</sup> → N. CARTELLA, FILE

<sup>1</sup> Tenendo premuto **VIEW** per almeno 2 secondi nel modo PS, la frequenza verrà visualizzata per 5 secondi.

<sup>2</sup> Visualizzato durante la riproduzione di un disco con testo CD.

<sup>3</sup> Tag ID3

Se su file MP3 contiene informazioni sui tag ID3, queste informazioni vengono visualizzate (ad esempio titolo del brano, nome dell'artista e titolo dell'album). Tutti gli altri dati dei tag vengono ignorati.

Se si collega una memoria USB contenente file MP3, sarà possibile riprodurli sull'unità.

1 Premere **SOURCE/** per passare al modo **USB AUDIO**.  
La modalità cambia ad ogni pressione del tasto.  
RADIO → CD<sup>1</sup> → USB<sup>2</sup> → AUX → RADIO

<sup>1</sup> Visualizzato soltanto quando è stato inserito un disco.

<sup>2</sup> Visualizzato soltanto quando è collegata una memoria USB.

Display nel modo MP3:

N. CARTELLA, FILE → TEMPO TRASCRISO → NOME CARTELLA → NOME FILE → TITOLO ALBUM<sup>4</sup> → TITOLO BRANCO<sup>5</sup> NOME ARTISTA<sup>6</sup> → N. CARTELLA, FILE

<sup>1</sup> Tenendo premuto **VIEW** per almeno 2 secondi nel modo PS, la frequenza verrà visualizzata per 5 secondi.

<sup>2</sup> Visualizzato durante la riproduzione di un disco con testo CD.

<sup>3</sup> Tag ID3

Se su file MP3 contiene informazioni sui tag ID3, queste informazioni vengono visualizzate (ad esempio titolo del brano, nome dell'artista e titolo dell'album). Tutti gli altri dati dei tag vengono ignorati.

Se si collega una memoria USB contenente file MP3, sarà possibile riprodurli sull'unità.

1 Premere **SOURCE/** per passare al modo **USB AUDIO**.  
La modalità cambia ad ogni pressione del tasto.  
RADIO → CD<sup>1</sup> → USB<sup>2</sup> → AUX → RADIO

<sup>1</sup> Visualizzato soltanto quando è stato inserito un disco.

<sup>2</sup> Visualizzato soltanto quando è collegata una memoria USB.

Display nel modo MP3:

N. CARTELLA, FILE → TEMPO TRASCRISO → NOME CARTELLA → NOME FILE → TITOLO ALBUM<sup>4</sup> → TITOLO BRANCO<sup>5</sup> NOME ARTISTA<sup>6</sup> → N. CARTELLA, FILE

<sup>1</sup> Tenendo premuto **VIEW** per almeno 2 secondi nel modo PS, la frequenza verrà visualizzata per 5 secondi.

<sup>2</sup> Visualizzato durante la riproduzione di un disco con testo CD.

<sup>3</sup> Tag ID3

Se su file MP3 contiene informazioni sui tag ID3, queste informazioni vengono visualizzate (ad esempio titolo del brano, nome dell'artista e titolo dell'album). Tutti gli altri dati dei tag vengono ignorati.

Se si collega una memoria USB contenente file MP3, sarà possibile riprodurli sull'unità.

1 Premere **SOURCE/** per passare al modo **USB AUDIO**.  
La modalità cambia ad ogni pressione del tasto.  
RADIO → CD<sup>1</sup> → USB<sup>2</sup> → AUX → RADIO

<sup>1</sup> Visualizzato soltanto quando è stato inserito un disco.

<sup>2</sup> Visualizzato soltanto quando è collegata una memoria USB.

Display nel modo MP3:

N. CARTELLA, FILE → TEMPO TRASCRISO → NOME CARTELLA → NOME FILE → TITOLO ALBUM<sup>4</sup> → TITOLO BRANCO<sup>5</sup> NOME ARTISTA<sup>6</sup> → N. CARTELLA, FILE

<sup>1</sup> Tenendo premuto **VIEW** per almeno 2 secondi nel modo PS, la frequenza verrà visualizzata per 5 secondi.

<sup>2</sup> Visualizzato durante la riproduzione di un disco con testo CD.

<sup>3</sup> Tag ID3

Se su file MP3 contiene informazioni sui tag ID3, queste informazioni vengono visualizzate (ad esempio titolo del brano, nome dell'artista e titolo dell'album). Tutti gli altri dati dei tag vengono ignorati.

Se si collega una memoria USB contenente file MP3, sarà possibile riprodurli sull'unità.

1 Premere **SOURCE/** per passare al modo **USB AUDIO**.  
La modalità cambia ad ogni pressione del tasto.  
RADIO → CD<sup>1</sup> → USB<sup>2</sup> → AUX → RADIO

<sup>1</sup> Visualizzato soltanto quando è stato inserito un disco.

<sup>2</sup> Visualizzato soltanto quando è collegata una memoria USB.

Display nel modo MP3:

N. CARTELLA, FILE → TEMPO TRASCRISO → NOME CARTELLA → NOME FILE → TITOLO ALBUM<sup>4</sup> → TITOLO BRANCO<sup>5</sup> NOME ARTISTA<sup>6</sup> → N. CARTELLA, FILE

<sup>1</sup> Tenendo premuto **VIEW** per almeno 2 secondi nel modo PS, la frequenza verrà visualizzata per 5 secondi.

<sup>2</sup> Visualizzato durante la riproduzione di un disco con testo CD.

<sup>3</sup> Tag ID3

Se su file MP3 contiene informazioni sui tag ID3, queste informazioni vengono visualizzate (ad esempio titolo del brano, nome dell'artista e titolo dell'album). Tutti gli altri dati dei tag vengono ignorati.

Se si collega una memoria USB contenente file MP3, sarà possibile riprodurli sull'unità.

1 Premere **SOURCE/** per passare al modo **USB AUDIO**.  
La modalità cambia ad ogni pressione del tasto.  
RADIO → CD<sup>1</sup> → USB<sup>2</sup> → AUX → RADIO

<sup>1</sup> Visualizzato soltanto quando è stato inserito un disco.

<sup>2</sup> Visualizzato soltanto quando è collegata una memoria USB.

Display nel modo MP3:

N. CARTELLA, FILE → TEMPO TRASCRISO → NOME CARTELLA → NOME FILE → TITOLO ALBUM<sup>4</sup> → TITOLO BRANCO<sup>5</sup> NOME ARTISTA<sup>6</sup> → N. CARTELLA, FILE

<sup>1</sup> Tenendo premuto **VIEW** per almeno 2 secondi nel modo PS, la frequenza verrà visualizzata per 5 secondi.

<sup>2</sup> Visualizzato durante la riproduzione di un disco con testo CD.

<sup>3</sup> Tag ID3

Se su file MP3 contiene informazioni sui tag ID3, queste informazioni vengono visualizzate (ad esempio titolo del brano, nome dell'artista e titolo dell'album). Tutti gli altri dati dei tag vengono ignorati.

Se si collega una memoria USB contenente file MP3, sarà possibile riprodurli sull'unità.

1 Premere **SOURCE/** per passare al modo **USB AUDIO**.  
La modalità cambia ad ogni pressione del tasto.  
RADIO → CD<sup>1</sup> → USB<sup>2</sup> → AUX → RADIO

<sup>1</sup> Visualizzato soltanto quando è stato inserito un disco.

<sup>2</sup> Visualizzato soltanto quando è collegata una memoria USB.

Display nel modo MP3:

N. CARTELLA, FILE → TEMPO TRASCRISO → NOME CARTELLA → NOME FILE → TITOLO ALBUM<sup>4</sup> → TITOLO BRANCO<sup>5</sup> NOME ARTISTA<sup>6</sup> → N. CARTELLA, FILE

<sup>1</sup> Tenendo premuto **VIEW** per almeno 2 secondi nel modo PS, la frequenza verrà visualizzata per 5 secondi.

<sup>2</sup> Visualizzato durante la riproduzione di un disco con testo CD.

<sup>3</sup> Tag ID3

Se su file MP3 contiene informazioni sui tag ID3, queste informazioni vengono visualizzate (ad esempio titolo del brano, nome dell'artista e titolo dell'album). Tutti gli altri dati dei tag vengono ignorati.

Se si collega una memoria USB contenente file MP3, sarà possibile riprodurli sull'unità.

1 Premere **SOURCE/** per passare al modo **USB AUDIO**.  
La modalità cambia ad ogni pressione del tasto.  
RADIO → CD<sup>1</sup> → USB<sup>2</sup> → AUX → RADIO

<sup>1</sup> Visualizzato soltanto quando è stato inserito un disco.